

**MODE D'EMPLOI
CONFIGURATION DE
L'ALTIMETRE VIDEO
ALTI-OSD**

Mise sous tension

Affichage de l'écran d'accueil

Attente 5s

Affichage des mesures

Appui bouton 5s

Mode Configuration

Attente 5s

Appui bouton :
---> Remise à zéro
altitude et compteur

1 Langue

Choix de la langue des menus :
français ou anglais

Appui bouton

Attente 5s

2 Pos. texte haut

Position des 2 premières lignes
4 positions au choix

Appui bouton

Attente 5s

3 Pos. texte bas

Position des 2 dernières lignes
4 positions au choix

Appui bouton

Attente 5s

4 Unité

Choix des unités Altitude, température et anémo.
SI ou GB

Appui bouton

Attente 5s

5 Position valeurs

Position des données sur l'écran
8 configurations possibles

Appui bouton

Attente 5s

6 Tension V0

Affichage de la tension du module
oui ou non

Appui bouton

Attente 5s

7 Compteur

Affichage de la valeur du compteur
oui ou non

Appui bouton

Attente 5s

8 Pression

Affichage de la pression atmosphérique
oui ou non

Appui bouton

Attente 5s

9 Capteur temp.

Référence du capteur de température DALLAS
DS1820 ou DS18B20

Appui bouton

Attente 5s

10 Auto RAZ

RAZ auto de l'altitude et du compteur à l'allumage
non ou oui

Appui bouton

Attente 5s

11 Gain anémo

Réglage du gain de l'anémomètre
entre 0 et 4 km/h/Hz

Appui court: réglage fin

Appui bouton long > 5s: réglage rapide puis changement de sens

12 Sauvegarde

Choix de sauvegarder ou d'ignorer les changements de configuration réalisés

Appui bouton long > 5s

Attente 5s

Changements sauvés

Changements ignorés

Attente 5s